

Instrukcja czyszczenia i konserwacji stelaża pod pompę ciepła lub klimatyzację z ogrzewaną tacą ociekową oraz podstawami antywibracyjnymi

Regularne czyszczenie i konserwacja stelaża z ogrzewaną tacą ociekową oraz podstawami antywibracyjnymi zapewnia ich długotrwałą funkcjonalność i skuteczność działania. Poniższa instrukcja pomoże w utrzymaniu produktu w doskonałym stanie przez wiele lat.

Narzędzia i materiały potrzebne do czyszczenia:

- Miękka szmatka lub gąbka
- Szczoteczka do zębów lub mała szczotka czyszcząca
- Płyn do mycia naczyń lub delikatny detergent
- Ocet lub roztwór z kwasem cytrynowym (opcjonalnie do usuwania kamienia)
- Ciepła woda
- Rękawiczki ochronne

Czyszczenie ogrzewanej tacy ociekowej:

1. Odłącz zasilanie:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że przewód grzejny tacy ociekowej jest odłączony od zasilania elektrycznego.

2. Usuń zanieczyszczenia:

- Usuń wszelkie widoczne zanieczyszczenia, takie jak liście, piasek czy skropliny, za pomocą rękawiczek ochronnych.

3. Umyj powierzchnię tacy:

- Przygotuj roztwór ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu.
- Umyj tacę za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zwracając szczególną uwagę na narożnikach i wokół odpływu.
- W przypadku osadów kamienia zastosuj ocet lub kwas cytrynowy. Nanieś roztwór na zabrudzone miejsce, odczekaj kilka minut, a następnie spłucz.

4. Spłucz i osusz:

- Dokładnie spłucz tacę ciepłą wodą i osusz miękką szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam z wody.

5. Sprawdź przewód grzejny:

- Upewnij się, że przewód grzejny i termostat są czyste i nieuszkodzone. Nie używaj wody do czyszczenia elektrycznych elementów.

Czyszczenie podstaw antywibracyjnych:

1. Usunąć zabrudzenia:

- Zdemontuj podstawy antywibracyjne, jeśli to konieczne, i oczyść je z brudu oraz osadów za pomocą suchej szmatki.

2. Umyj elementy:

- Jeśli podstawy są bardzo zabrudzone, umyj je w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Następnie spłucz i pozostaw do wyschnięcia.

3. Sprawdź stan podstaw:

- Upewnij się, że podkładki "NO-SHOCK" nie są pęknięte ani nadmiernie zużyte. W razie potrzeby wymień uszkodzone elementy.

Konserwacja stelaża:

1. Sprawdź stabilność konstrukcji:

- Regularnie kontroluj stan śrub mocujących oraz uchwytów montażowych. W razie potrzeby dokręć śruby.

2. Czyszczenie ramy:

- Przetrzyj ramę stelaża wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i zabrudzenia. Nie stosuj środków ściernych, aby uniknąć uszkodzeń powłoki.

3. Konserwacja aluminiowej szyny montażowej:

- Upewnij się, że poziomica działa poprawnie i nie jest uszkodzona. W razie potrzeby wyczyść element wilgotną szmatką.

Dodatkowe wskazówki:

- **Regularność:** Czyszczenie przeprowadzaj co 6 miesięcy lub częściej, jeśli stelaż jest intensywnie używany.
- **Ochrona przed warunkami atmosferycznymi:** W trudnych warunkach atmosferycznych sprawdzaj częście elektryczne częściej, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- **Bezpieczeństwo:** Podczas czyszczenia zawsze odłączaj zasilanie i stosuj środki ochronne, takie jak rękawiczki.

Dzięki regularnemu czyszczeniu i konserwacji stelaż pod pompę ciepła lub klimatyzację będzie działał niezawodnie przez długie lata.