



Mata samoprzylepna DUO

Butylowe maty i mankiety uszczelniające

Kolor: szary

Szerokość: 0,5 m

Długość rolki: 15 m

Odporność na temperatury: -5°/+90°

Szczelność > 1,5 bar

Aprobata techniczna ITB

Instrukcja montażu

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, stabilne, suche, czyste i odpowiedniej jakości. Bez pęknięć, rozwierających się rys, pozbawione pyłu, luźnych elementów oraz innego rodzaju zanieczyszczeń np. oleju, farby, tłuszczu itp. Przed przystąpieniem do nakładania hydroizolacji, podłoże należy zagruntować zgodnie z wymaganiami danego producenta. Wybór środka gruntującego jest zależny od rodzaju podłoża oraz stosowanej hydroizolacji.

2. Zalecenia dotyczące obróbki

Prace wykonuj w temperaturze otoczenia od +5 do +25°C. Matę przytnij do pożądanej długości za pomocą nożyka lub nożyczek. Wszelkiego typu odpływy i mocowania słupków balustrad uszczelnij odpowiednimi mankietami. Elementy drzwi, okien, oraz rynny, zabezpiecz taśmą samoklejącą – butylową. Wrażliwe na pęknięcia styki ściana-ściana i ściana-podłoga zabezpiecz taśmą i narożnikami uszczelniającymi. Narożniki, taśmy oraz mankiety uszczelniające stosuj zgodnie z informacjami podanymi w kartach technicznych tych produktów. Gruntownie oraz nakładanie hydroizolacji wykonaj za pomocą wałka, pędzla malarskiego lub nierdzewnej pacy stalowej. Klej do przyklejania okładzin stosuj zgodnie z zaleceniami danego producenta.

3. Mata samoprzylepna DUO

W celu zapewnienia równego, wolnego od zagięć i pęcherzy powietrza uszczelniania, najpierw rozwiń i przytnij matę do pożądanej długości. Następnie ponownie zwiń i rozpocznij przyklejanie od usunięcia papieru ochronnego z początku maty. Po przyklejeniu początku maty stopniowo odklejaj papier, jednocześnie dociskając matę równomiernie w kierunku do środka. Po przyklejeniu całego odcinka maty dociśnij go za pomocą wałka tak, aby usunąć ewentualne pęcherze powietrza lub powstałe fałdy. Sąsiednie pasy maty są łączone na styk. Miejsca styku skutecznie doszczelnisz taśmą uszczelniającą przyklejając ją za pomocą folii hydroizolacyjnej. Aby usunąć pęcherze powietrza i fałdy wygładź matę za pomocą kielni lub wałka w kierunku od środka do zewnątrz. Mata samoprzylepna DUO nie wymaga nakładania na jej powierzchnię dodatkowych warstw hydroizolacji.

4. Okładzina wierzchnia

Płyty lub płytki można układać bezpośrednio na matę pod warunkiem, że cała izolacja jest szczelnie przyklejona we wszystkich miejscach połączeń oraz pod warunkiem, że zachowano wymagany czas wiązania kolejnych warstw uszczelnienia i kleju.

Nasze zalecenia dotyczące obróbki są oparte na wiedzy i doświadczeniu producentów, z którymi współpracujemy. Dlatego też, wszelką odpowiedzialność prawną za właściwości tych produktów ponosi wyłącznie producent danego produktu. Niniejsze informacje podajemy wyłącznie jako wskazówki ogólne, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki budowlane ani też na wykonawstwo. Dostarczając tych informacji, nie sugerujemy równoważności pomiędzy produktami poszczególnych producentów oraz tego, że użycie innych produktów mogłoby okazać się niezadowolające. Podczas montażu ww. produktów obowiązują ogólne reguły sztuki i techniki budowlanej oraz przepisy BHP, jednocześnie należy ściśle przestrzegać zaleceń danego producenta. Opis techniczny nie zwalnia wykonawcy z dołożenia wszelkich starań podczas stosowania produktu. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność