



Mata uszczelniająca MU

Wodoszczelna i paroizolacyjna mata uszczelniająca

Kolor: niebieski

Szerokość: 1 m

Długość rolki: 15m lub 30m

Odporność na temperatury: -30°/+90°

Klasyfikacja ogniowa według DIN EN 4102: B2

Szczelność > 1,5 bar

Instrukcja montażu

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, stabilne, suche, czyste i odpowiedniej jakości. Bez pęknięć, rozwierających się rys, pozbawione pyłu, luźnych elementów oraz innego rodzaju zanieczyszczeń np. oleju, farby, tłuszczu itp. Przed przystąpieniem do nakładania hydroizolacji, podłoże należy zagruntować zgodnie z wymaganiami danego producenta. Wybór środka gruntującego jest zależny od rodzaju podłoża oraz stosowanej hydroizolacji.

2. Zalecenia dotyczące obróbki

Prace wykonuj w temperaturze otoczenia od +5 do +25°C. Matę i taśmę przytnij do pożądanej długości za pomocą nożyka lub nożyczek. Wszelkiego typu odpływy i mocowania słupków balustrad uszczelnij odpowiednimi mankietami. Elementy drzwi, okien, oraz rynny, zabezpiecz taśmą samoklejącą – butylową. Wrażliwe na pęknięcia styki ściana-ściana i ściana-podłoga zabezpiecz taśmą i narożnikami uszczelniającymi. Narożniki, taśmy oraz mankiety uszczelniające stosuj zgodnie z informacjami podanymi w kartach technicznych tych produktów. Gruntownie oraz nakładanie hydroizolacji wykonaj za pomocą wałka, pędzla malarskiego lub nierdzewnej pacy stalowej. Klej do przyklejania okładzin stosuj zgodnie z zaleceniami danego producenta.

3. Mata uszczelniająca MU

Na równe i oczyszczone podłoże nanieś za pomocą kielni zębatej (6-8 mm) zgodnie z zasadami techniki budowlanej i zaleceniami danego producenta klej do okładzin. Klej nanieś ok 10 cm szerzej niż szerokość maty. W przypadku realizacji wymagających certyfikacji, stosuj systemowo sprawdzonych zapraw klejowych. Matę układaj czarną stroną do podłoża na uprzednio nałożonym kleju, przed upływem jego czasu otwartego. Sąsiednie pasy maty są łączone na styk. Miejsca styku doszczelnij taśmą uszczelniającą, przyklejając ją za pomocą folii hydroizolacyjnej. Aby usunąć pęcherze powietrza i fałdy wygładź maty za pomocą kielni lub wałka w kierunku od środka do zewnątrz.

4. Okładzina wierzchnia

Płyty lub płytki można układać bezpośrednio na maty, taśmy, narożniki lub mankiety pod warunkiem, że cała izolacja jest szczelnie przyklejona we wszystkich miejscach połączeń oraz pod warunkiem, że zachowano wymagany czas wiązania kolejnych warstw uszczelnienia i kleju.

Nasze zalecenia dotyczące obróbki są oparte na wiedzy i doświadczeniu producentów, z którymi współpracujemy. Dlatego też, wszelką odpowiedzialność prawną za właściwości tych produktów ponosi wyłącznie producent danego produktu. Niniejsze informacje podajemy wyłącznie jako wskazówki ogólne, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki budowlane ani też na wykonawstwo. Dostarczając tych informacji, nie sugerujemy równoważności pomiędzy produktami poszczególnych producentów oraz tego, że użycie innych produktów mogłoby okazać się niezadowolające. Podczas montażu ww. produktów obowiązują ogólne reguły sztuki i techniki budowlanej oraz przepisy BHP, jednocześnie należy ściśle przestrzegać zaleceń danego producenta. Opis techniczny nie zwalnia wykonawcy z dołożenia wszelkich starań podczas stosowania produktu. Z chwilą wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swą ważność